

# Wi-Fi SD ファームウェア アップデートツール 使用ガイド

(Win/Mac Version 1.0)



## システム動作環境

---

1. トランセンドの Wi-Fi SD カード
2. SDHC 対応のカードリーダー\*
3. .Net framework\*\*がインストールされている Windows  
XP/Vista/7/8 (32bit/64bit)または Mac OS X 10.7 以降の PC
4. インターネット接続

\*トランセンドのカードリーダー(RDP5 / RDP7 / RDP8 / RDF5 / RDF8)の使用を推奨しています。

### **\*\* .Net framework**

- .Net framework はマイクロソフト社が開発したソフトウェアフレームワークです。Wi-Fi SD ファームウェアアップデートツールを利用するには.NET Framework 3.5 が必要です。Windows が PC 上で .NET Framework 3.5 を見つけられない場合は自動的にダウンロードしてインストールを行います。
- ウィザードに従ってインストールを完了させてください。この処理にはインターネット接続が必要です。
- .Net Framework についての詳細は下記ページを参照ください。  
<http://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh506443.aspx>

## 注意事項

---

1. ファームウェアのアップデートを実行する前にデータのバックアップを行ってください。
2. Wi-Fi SD カードのファームウェアアップデートは 1 枚ずつ行ってください。
3. ファームウェアのアップデートを実行する前に他の USB 機器を PC から取り外してください。
4. アップデート中(手順 5~3)は Wi-Fi SD カードを取り外したり、アップデートツールを終了させたりしないでください。

## 使い方(Windows)

---

1. Wi-Fi SD カードを PC の SDHC カードスロットまたは SDHC カードリーダーに接続します。PC はインターネット接続している必要があります。
2. 実行ファイル“WFSD\_FirmwareUpdateTool\_Vx.x.exe”を起動して [Update] をクリックします。




3. ファイルのダウンロードが完了したら、Wi-Fi SD カードを PC のカードスロット/カードリーダーから取り外して接続し直します。



4. アップデートが完了するのを待ちます。



5. ファームウェアのアップデートが 100%完了したら、再度 Wi-Fi SD カードを PC のカードスロット/カードリーダーから取り外して接続します。
6. 下図のメッセージウィンドウが表示されたら、Wi-Fi SD カードを取り外します。



## 使い方(Mac OS)

1. Wi-Fi SD カードを PC の SDHC カードスロットまたは SDHC カードリーダーに接続します。PC はインターネット接続している必要があります。
2. “WiFiSDFirmwareUpdateTool”を起動して[Update]をクリックします。



3. ファイルのダウンロードが完了したら、Wi-Fi SD カードを PC のカードスロット/カードリーダーから取り外して接続し直します。



4. アップデートが完了するのを待ちます。



5. ファームウェアのアップデートが 100%完了したら、再度 Wi-Fi SD カードを PC のカードスロット/カードリーダーから取り外して接続します。



6. “Firmware update success (ファームウェアのアップデートが完了しました)”のメッセージウィンドウが表示されたら、Wi-Fi SD カードを取り外します。

